

H.264-1080P Toll kamera (Kémkamera)

Használati utasítása



Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a kamera egyedi, ultra-hordozható kialakítású, amely lehetővé teszi, hogy különböző területeken alkalmazzák, kényelmesebbé, biztonságosabbá és színesebbé teheti mindennapi életét. Videó felvétel, és fotó készítési lehetőséggel. Kérjük, kövesse a lépéseket a bemutatóban a kamera helyes beállításához.

Az eszköz részei, és a kezelőszervek:



Használati módok:

Videó rögzítési mód:

Amikor az üzemmód kapcsoló 2 állásban van, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és tartsa le nyomva, amíg a kék állapotjelző fény hármat villan. Ekkor automatikusan elindul a videó felvétel. A rögzítés megállításához, és mentéséhez nyomja meg újra a bekapcsoló gombot. Ekkor az eszköz elmenti a felvételt, és az állapotjelző fény 3 kék után sárgán villan, készenléti módba kerül a kamera.

Hang rögzítés:

Az üzemmód választó 1 állásában a bekapcsoló gombot tartsa nyomva, amíg az állapotjelző fény sárga színben hármat villan. Megkezdődik a folyamatos hang rögzítés. A megállításhoz, és a felvétel mentéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot. Az eszköz menti a felvételt, és visszatér készenléti módba, ezt az állapotjelző fény sárga villanása jelzi.

Fotó készítése

A hangrögzítés készenléti módjában (Üzemmód választó 1 állás) a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával fotót készíthet. A sikeres fotózást az állapotjelző egyszeri kék felvillanása jelzi.

Üzemmód választó

Videofelvétel módban, ha az üzemmód választót átkapcsolja hang/fotó felvételre, a kék állapotjelző kialszik, a sárga villan kettőt, és elkezdődik a hangfelvétel. Hang/fotó üzemmódban, ha a választó kapcsolót átkapcsolja videó módba, a sárga állapotjelző kialszik, kék villan kétszer, és elkezdődik a videó rögzítés.

Kikapcsolás

Bármelyik üzemmódban a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. (Először fejezze be, és mentse el az aktuális felvételt) A piros, és kék állapotjelző fények 1 másodperc után kialszanak, ekkor kikapcsolta a készüléket.

PC Web kamera mód

A számítógéphez való csatlakoztatás után, amikor beolvasta a meghajtón levő adatokat, a bekapcsoló gomb egyszeri megnyomása után a Cserélhető meghajtó mellett láthatóvá válik USB video eszközként is. Innentől használhatja kameraként. Ha készenléti módban 3 percig nem használja a kamerát, az eszköz kikapcsol.

Töltés

Az eszköz első használata előtt töltsse fel a készülék beépített akkumulátorát egy USB töltőfej használatával.

Hibajelzések

Nincs SD kártya – Az eszköz kikapcsol a sárga és a kék állapotjelző 10 felvillanása után

SD kártya megtelt - Az eszköz kikapcsol a sárga és a kék állapotjelző 5 felvillanása után

Akku lemerül - Az eszköz kikapcsol a sárga és a kék állapotjelző 6 felvillanása után

V. Műszaki adatok és paraméterek

Felbontás	1920x1080
Videó formátum	AVI
Képkockaszám	30
Fotó felbontás	2560x1440
Hang formátuma	WAV
Kép formátuma	JPG
Akku kapacitás	200MaH
Töltés feszültség	DC 5V
Memóriakártya	MicroSD Maximum 32GB