

RAKSA 021 – Használati utasítás



1. A készülék áttekintése

A **Raksa 021** egy fejlett kézi biztonsági szkennerek, amely alkalmas **vezeték nélküli RF jelek** és **mágneses mezők** detektálására. A készülék különösen hatékony **rejtett GPS nyomkövetők, kamerák**, valamint **egyéb elektronikus lehallgató eszközök** észlelésére, akár beltéri, akár kültéri környezetben.

2. A készülék részei

- **Üzem mód választó gomb** – Hangos és néma mód
- **Érzékenység állító (Sensitivity)** – Bekapcsolja a készüléket, szabályozza a detektálási érzékenységet
- **Töltőcsatlakozó / USB port** – töltéshez és adatkapcsolathoz
- **Antennák / szenzorok** – mágneses és rádiófrekvenciás jelek érzékeléséhez



3. Üzembe helyezés

1. **Töltse fel a készüléket** teljesen a mellékelt USB kábel segítségével. (5V 1A töltőfejet használjon)
2. **Kapcsolja be a készüléket** a főkapcsoló gomb jobbra forgatásával.
3. A jobb oldali (piros) visszajelző ledek a fémkereső, és a mágneses mező jelzésére szolgálnak
4. A bal oldali (zöld) visszajelző ledek a rádiófrekvenciás, és GSM jel visszajelzését biztosítják.
5. Állítsa be az **érzékenységi szintet** a környezeti zavarok figyelembevételével.
6. Kezdje meg a keresést lassú, folyamatos pásztázó mozdulatokkal.

4. Használati módok

Fémkereső mód

- Alkalmas fémtárgyak, vezetékek, lőszer, fegyverek, stb. detektálására
- A kereső szenzor a talaj vagy fal közelében tartandó
- A kijelzőn értékek, hangjelzés vagy LED mutatja a találatot

Mágneses mező detektálás

- Észleli az aktív elektronikai eszközök vagy mágnesek környezetét
- Hasznos rejtett kamerák vagy mágneses lehallgatók felderítéséhez

RF detektor mód

- Képes észlelni GSM, Wi-Fi, Bluetooth, rádiófrekvenciás sugárzást
- Mozgassa az eszközt lassan a vizsgált terület körül
- Nagyobb intenzitás = közelebbi jel forrás

5. Karbantartás és tárolás

- Rendszeresen töltse fel az akkumulátort
- Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek vagy nedvességnek
- Tisztítsa meg a készüléket száraz, puha ruhával
- Tárolja eredeti tokjában, ha nem használja

6. Biztonsági figyelmeztetések

- Ne használja robbanásveszélyes környezetben
- Ne szerelje szét a készüléket saját kezűleg
- Gyermkektől tartsa távol

- Ne merítse vízbe
- Ne használja orvosi implantátumok (pl. pacemaker) közelében erős mágneses üzemmódban

7. Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel teljesen
Nem érzékel semmit	Alacsony érzékenységi beállítás	Növelje az érzékenységet
Túl sok hamis találat	Elektromos zaj vagy fémes háttér	Csökkentse az érzékenységet, változtasson helyszínt
Zajos hangjelzés	Erős jel, közeli eszköz	Távolodjon el a jel forrásától vagy állítson érzékenységet

8. Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték
Modell	Raksa 021
Szín	Fekete
Anyag	ABS műanyag
Vezeték nélküli kapcsolat	WiFi, TCP/IP, SDK, Bluetooth, ONVIF, GPRS, GSM
Mágneses mező érzékelési távolság	max. 200 mm
Elektromágneses hullám érzékelési távolság	max. 5 m
Riasztás módja	LED villogás
Használat helye	Otthon, iroda, szálloda, kültér
Típus	Vezeték nélküli biztonsági rendszer