

H.264-1080P Vezeték nélküli kamerák (Kémkamerák)

Használati utasítása





Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ez a kamera egyedi, ultra-hordozható kialakítású, amely lehetővé teszi, hogy különböző területeken alkalmazzák, kényelmesebbé, biztonságosabbá és színesebbé teheti mindennapi életét. Kérjük, kövesse a lépéseket a bemutatóban a kamera helyes beállításához.

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a kamera bekapcsolásához. Nyomja meg az ON/OFF gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz. (Ha a kamera be van kapcsolva, megnyomatja a Reset-et 5 másodpercig a kamera gyári értékekkel való újraindításáért.)

I. Mód, melyet a gombok jeleznek

A piros fény a tápellátás jelzése, ami mindig világít, ha be van kapcsolva. A kék fény a wifi jelzője. Az adott módok a következők:

- 1. Pontról pontra mód: Kék fény lassan villog
- 2. A kamera konfigurálása befejeződött: A kék fény folyamatosan világít

Ha nem egyértelmű, hogy milyen módban van, állítsa vissza (reset) a kamerát és váltson pontról pontra módba. Megjegyzés: Ez az alaphelyzetbe állítás csak akkor működik, ha a kék fény mindig világít, vagy lassan villog. Nyomja a Reset gombot kb. 5 másodpercig, amíg a kijelzők el nem alszanak, ekkor engedje el és várjon, amíg a kamera elindul (kb. 30 másodperc).

II. Töltse le az Applikációt





- Módszer: Szkennelje be a QR kódot (Kép 1), és adja meg a letöltési oldalt (Kép 2). Válassza ki hogyan kívánja letölteni a szofvert a mobiltelefonja rendszerétől függően. Töltse le és telepítse a számítógépre a klienst a letöltési címen keresztül: <u>http://lookca m.ffvv.xyz:8800/lookca m_ download. html</u>
- Módszer: Android-hoz keressen rá a Play Áruházban a LOOKCAM nevű applikációra, töltse le és telepítse. Apple-hez keressen rá az APP Store-ban a LOOKCAM nevű szoft-



verre, töltse le és telepítse. Megjegyzés: IHa a WeChat-tel tölti le (mint a 2 képen), klikkeljen a böngésző jobb felső sarkában lévő megosztásban a szoftver megnyitásához és letöltéséhez.

Miután telepítette a programot a következő ikon jelenik meg a mobiltelefonján:



III. A telefonja pontról-pontra csatlakoztatása a kamerához.

Lépjen be a mobilja WI-FI beállításaiba, keresse meg a WiFi pontot (UID szám) és csatlakozzon rá, ahogy az ábra mutatja.

Settings	WLAN		
WLAN			
B000534C	÷ ()		
CHOOSE A NETWO	ORK		
AFOUNDRY	(₽ 🗢 🕕	
AFOUNDRY	r-5.8G	₽ ╤ 🕕	
ChinaNet-0	C3PX	۵ 🗢 🚺	
ChinaNet-c	173X	₽ ₹ ()	
ChinaNet-M	MLM2	. = 1	
ChinaNet-x	67f	. ╤ (]	
Chuanglan	-3	. ₹ ()	

Miután az eszköz UID-je csatlakozott, nyissa meg a telefonon a LOOKCAM Appot. (Ahogy az alsó kép mutatja).





Klikkeljen a Cancel-re, hogy végigcsinálja a pontról-pontra nézet beállításait a rövidtávú megtekintéshez (csatlakoztatva van és a megtekintés lehetséges), kattintson a YES-re a router gyors párosításához és lépjen be a távoli megtekintésbe. (Ha be kell állítani a távoli elérést kérjük, olvassa tovább az utasítást és kövesse a lépéseket).



IV. Távoli elérés beállítása

Amikor megnézte a pontról-pontra videót, térjen vissza az előző szintre és lépjen be az interfészen ahogy az ábra mutatja.

Kattintson a Setup ikonra \rightarrow Advanced Configuration \rightarrow Wifi Connection Configuration \rightarrow Find WiFi \rightarrow írja be a jelszót \rightarrow klikkeljen az OK-ra és a kamera újra fog indulni automatikusan. (Várja meg a kamera újraindulását (kb. 40 másodperc). A kamera offline-ról online módra változik, ekkor a megtekinthető videó távolról is elérhető.



	My Device	\odot	My Device	•
1	B000534CBMXR D000534CBMXR Device Online	0	BOOD534CBMXR BOOD534CBMXR Connecting	2
			The second s	
			B000534CBMXR	
			Edit Device	
			Delete Device	
			Reconnect Device	
			Config Wi-Fi	
	Phone Prices	() Mere	Cancel	
<	Device Setting		< WiFi Setting	
B000	534CBMXR		Connected WiFi	
<u> </u>	larm Config		Not co	nne
	dit. Davies Deserved		SSID list	
• M	odity Device Password		EW1300	
S	D Card Setting		💎 cisw	
in 10	-LED Config		TAFOUNDRY	4
🦻 W	'iFi Setting		😤 ChinaNet-TwFU	
			👳 chuanglan-mi	
R	eboot Device		ChinaNet-C3PX	
R	eset Factory		TP-LINK_C4A1	
6) FI	rmware Version 2019.1010-wifi01.		ChinaNet-MLM2	
			- MEETING	
() D	elete Device		TAKXY DAKXY	

Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. 8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. Tel./fax: +36 22/322-650; Web: www.agrogazda.hu; e-mail: info@agrogazda.hu



<	< WiFi Setting								18	<	WiFi Setting			
Connected WiFi										Connected WiFi				
					22		Not ci	onne	st	12	Not come	ct		
SSID I Will connect WiFi ChinaNet-TwFU							SSI	Dlist						
Ŧ	Ch	inaNe	t-TwF	U					*	-	EW1300			
9								199	>	-	ChinaNet-x67f			
ę		Can	cel			OK			2	();	Tip			
AFOUNDRY					1		2	0-	Saved, device will reboot	2				
	ChinaNet-TwFU					*		OK						
🐑 chuanglan-mi 🤉					3	-	chuanglan-mi							
q	w	e	r	ty	y	u	i	0	p	4	ChinaNet-C3PX			
a	s	d	f	a	h	1	k	L.	1	19:	TP-LINK_C4A1			
-	F	-	÷	9	-	Ľ	i.	÷	4	-	ChinaNet-MLM2			
0	z	x	C	v	b	n	m	<	X	1	MEETING			
123	4			space	8		n	eturn		7	DAKXY			

Megjegyzés: Ha távoli eléréssel csatlakozik, győződjön meg róla, hogy a megfelelő WIFI jelszót adja meg. Ellenkező esetben a kamera automatikusan újraindul, miután az OK gombra kattintott. Azonban a rossz jelszó miatt a kamera nem lesz online, ezért vissza kell állítania (reset) és újra párosítania.



V. Műszaki adatok és paraméterek

Felbontás	1080P / 720P / 640P / 320P
Videó formátum	AVI
Képkockaszám	25
Rálátási szög	150 / 90 fok
Mozgásérzékelés távolsága	Egyenes vonalban 6 méter
Minimális fény	1 LUX
Videohossz	Több, mint 1 óra
Tömörített formátum	H.264
Rögzítési hatótáv	5 m ²
Fogyasztás	380 mA / 3.7V
Tárolási hőmérséklet	-20 – +80 °C
Működési hőmérséklet	-10 – +60 °C
Relatív páratartalom	15-85% nem kicsapódó
Memóriakártya típusa	TF card
Lejátszó szoftver	VLCPlayer / SMPlayer
Számítógép operációs rendszer	Windows / Mac OS X
Mobiltelefon operációs rendszer	Android / iOS
Webböngésző	IE7 vagy újabb, chrome, firefox, safari, stb.
Legtöbb felhasználó	4



Emlékeztető:

Milyen Micro SD kártya szükséges a felvételhez? A kamera támogatja akár 128 GB-ig a Micro SD kártyákat. Kérjük, használja a High Speed Class 10 "FAT" formátumú memóriakártyát.

Miért nem tudom használni a Micro SD kártyám rögzítésére?

Formáznia kell a Micro SD kártyát használat előtt.

Ha a kamerába behelyezve az SD kártyát nem ismeri fel a rendszer, egyszerűen távolítsa el és helyezze vissza.

Miért nem folyamatos a távoli elérés képe? Válassza ki az internet sebessége szerinti megfelelőbb felbontást.

Mit kell tennem, ha elfelejtettem a jelszavamat? Nyomja meg a reset gombot 10 másodpercig és ezzel visszaállítja a gyári beállításokat.

Miért nem csatlakozik a kamera online?

- 1. Nincs áramellátás.
- 2. Ellenőrizze, hogy a router megfelelően működik-e, vagy sem.
- 3. Gyenge Wi-Fi jel.
- 4. Rossz jelszó, helytelen a Wi-Fi beállítása

5. Minden kamera gyári jelszava: 123456. (A kamera hozzáférésének biztonsága érdekében módosítsa a jelszót.)

6. Ha a kamera nem csatlakoztatható a router-hez kérjük, állítsa alaphelyzetbe (reset) és csatlakoztassa a hot spot-okat a konfiguráció befejezése előtt.